

## AKTIVNÍ ČISTICÍ PĚNA

Aktiv-Schaumreiniger

### POPIS

Vysoce účinný, univerzálně použitelný pěnový čistič pro efektivní čištění různých materiálů. Díky aktivnímu složení bez námahy čistí hladké povrchy bez zanechání šmouh nebo stop po pěně. Na základě dobré přilnavosti je pěna ideálně vhodná pro aplikaci na svislých plochách.

### VLASTNOSTI

- univerzální použitelnost
- pro čištění vnitřních i venkovních povrchů
- čištění bez šmouh
- vysoká účinnost
- bez obsahu silikonu

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: vodní s aniontovou povrchově aktivní látkou
Barva / vzhled	: bílá pěna
Forma	: aerosol, kapalina
Hnací plyn	: propan, butan
Rozpustnost	: lehce rozpustná ve vodě
Vůně	: po alkoholu, mírně amoniaková, parfémovaná
Hodnota pH	: 10
Bod vzplanutí	: < +23 °C
Optimální skladovací teplota	: +5 – +25 °C

### OBLAST POUŽITÍ

Pro čištění hladkých povrchů z hliníku, ušlechtilé oceli, plastu, skla, chromu a gumy ve vnitřních i venkovních prostorách.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

U speciálních povrchů zkontrolovat před použitím jejich snášenlivost s pěnou. Před použitím nádobku dobře protřepat. Aktivní pěnu nastříkat ze vzdálenosti 20 – 30 cm na čištěné plochy a nechat krátce působit. Uvolněné nečistoty setřít a následně ještě očištěný povrch vyleštit Utěrkou z mikrovláken LIQUI MOLY (obj. č. 1651).

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 500 ml aerosolová dóza    Obj. č. 21277 D-GB-I-E-P

