

# PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ PALIVOVÝCH SYSTÉMŮ JETCLEAN PLUS

JetClean-Gerät Plus

## POPIS

Pro rychlé a jednoduché čištění benzinových a dieselových vstřikovacích systémů palivových soustav motorových vozidel. Tlaková nádoba pojme až 5 litrů čisticí kapaliny. Obsahuje následující příslušenství: JetClean sadu adaptérů (obj. č. 7911).

Další příslušenství jako JetClean Plus Ergänzungs-Adapter Kit (obj. č. 7087), JetClean Adapter Set 1-32 M1 (obj. č. 8263), JetClean Adapter Set M2 (obj. č. 29069), JetClean Adapter Set M3 (obj. č. 29071), JetClean Adapter Set P1 (obj. č. 29070) je volitelně k dispozici.

## OBLAST POUŽITÍ

Pro téměř všechny benzinové a dieselové motory. Speciálně vyvinutý přístroj pro aplikaci přípravků LIQUI MOLY z dílenské řady Pro-Line JetClean.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

V závislosti na typu vozidla a vstřikovacího systému připojit přístroj k vozidlu. Nádobu přístroje naplnit nejméně 2 litry čisticí kapaliny Pro-Line odpovídající benzinovému nebo dieselovému vozidlu. Před změnou čisticí kapaliny z benzinové na dieselovou nebo obráceně, je potřeba nádobu vyčistit speciálním čističem Pro-Line JetClean čistič nádrží (obj. č. 5137). V závislosti na typu vozidla natlačit nádobu přístroje na potřebný provozní tlak pro čištění. Provozní tlak je možno dosáhnout ruční pumpou nebo pomocí tlakového vzduchu připojením přístroje na tlakový rozvod vzduchu pomocí vzduchové hadice. V závislosti na připojení a typu vozidla otevřít kulový kohout nacházející na hadici a nastartovat motor vozidla. Vozidlo nejprve nechat běžet cca 10 minut na volnoběh, při kterém existující nečistoty ve vstřikovacím systému a případně na sacích ventilech změkknou. Připojený motor nechat potom běžet při zvýšených otáčkách (2.000 – 3.000 1/min) a čas od času krátkodobě přidat plný plyn. Vlivem vzniklého kolísání tlaku se uvolněné nečistoty odstraní. Čisticí proces trvá podle stupně znečištění cca 30 – 45 minut. Nakonec uvést vozidlo zase do původního stavu a palivový systém zkontrolovat na těsnost. Po čištění je potřeba uskutečnit zkušební jízdu o délce alespoň 10 kilometrů.

**Poznámka:** Dbát na to, aby se při montáži a demontáži čisticího přístroje nedostaly pohonné hmoty nebo čisticí kapaliny na zdroje tepla a nevzňaly se. Rovněž dát pozor na to, aby se při čisticím procesu nedotýkaly připojovací hadice přímo zdrojů tepla, jako je např. výfukový systém.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 1 ks      karton      Obj. č. 5118 D-GB-I-E-P-RUS

